



IPMC PRO 卡

搭配 NAS 設定

完整設定分為兩部分，IPMC PRO 卡及 NAS 內部都需要設定

一、IPMC PRO 卡設定

索引	NMS IP 位址	接收 Trap 埠	Trap 種類	Trap 版本	事件類別	事件等級	操作
1	192.168.0.168		RFC1628 Trap	v1	按事件	選擇事件	
2			無	v1	按嚴重性	訊息	
3			無	v1	按嚴重性	訊息	
4			無	v1	按嚴重性	訊息	
5			無	v1	按嚴重性	訊息	
6			無	v1	按嚴重性	訊息	
7			無	v1	按嚴重性	訊息	
8			無	v1	按嚴重性	訊息	

應用

NMS IP 位址請填入 NAS 的 IP

Trap 種類請選擇 RFC1628 Trap


Trap 版本請選擇 v1

二、NAS 設定

各家 NAS 設定介面不同，這邊以 Synology 以及 QNAP 兩種品牌舉例



SNMP 不斷電系統 IP 位址請填入網路卡 IP



網路 SNMP UPS 伺服器的 IP 位址請填入網路卡 IP